



Brugervejledning Dansk

2 års garanti

PowerCube | Extended |
PowerCube | Extended USB |




Twist og lås







1. Fjern den beskyttende plade

2. Fastgør dock'en på en flad overflade eller montering under dit bord er også en mulighed



Med den stærke USB-port (2.1A), kan mobiltelefoner og andre elektroniske produkter oplades direkte fra dit skrivebord.

 Type F	250V~; MAX 16A MAX 3680W (grounded)	 Type M	250V~; MAX 16A MAX 3680W (grounded)
 Type E	250V~; MAX 16A MAX 3680W (grounded)	 Type N	250V~; MAX 10A MAX 2500W (grounded)
 Type G	250V~; MAX 13A MAX 2990W (grounded)	 Type J	250V~; MAX 10A MAX 2500W (grounded)

