



SNYDEKAMERA - MOTION



I denne manual beskrives produktet, og vi anbefaler Dem at læse denne grundigt igennem, så korrekt anvendelse sikres. Manualen bør opbevares så længe produktet er i brug.

PAKKEN INDEHOLDER:

- Snydekamera
- Fittings
- Overvågningsmærkat
- Manual dansk/engelsk/russisk




FUNKTION:

Snydekameraet er et "dummy" kamera, hvilket betyder at det ikke optager eller gengiver lyd eller billeder. Snydekameraet har en indbygget bevægelsessensor, som ved aktivering starter en roterende bevægelse af kameraet samtidig med at en LED blinker. Snydekameraet kan bruges både ude og inde, dog må det ikke udsættes for ekstrem fugtighed, som direkte regnvej. Den indbyggede sensor detekterer ikke i mørke.

MONTERING AF BATTERIER:


- Skru dækslet til batterirummet af - se figur 1.

Figur 1




- Isæt 2 stk. AA batterier. Bemærk korrekt placering af + & - pol. Se figur 2.

Figur 2



- Monter dækslet igen. Se figur 3.


Figur 3



MONTERING:

- Placer kameraet på det ønskede sted - brug evt. de medfølgende rawplugs
- For aktivering af snydekameraet vælges "on" på kontakten i snydekameraets batterirum. Se figur. 4.

Figur 4



on/off

Efter montering af batterier og aktivering vil kameraet rotere i et par sekunder som indikation på at det virker. Ved aktivering af sensor vil kameraet vil dreje fra side til side i ca. 20 sekunder efter sidste bevægelse

BEMÆRK! Snydekameraet's vinkel kan ændres i op- og nedadgående retning - IKKE til siderne - dette vil beskadige motoren - se figur 5.

Figur 5



GODKENDELSER:



BORTSKAFFELSE:

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand.

Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Kontakt den lokale genbrugsstation og følg deres anvisninger.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER :

Montering:	Inde og ude - beskyttes mod direkte regn
Batteri:	2 stk. AA Alkaline - medfølger ikke
Garanti:	2 år
Sensor:	Aktiveres ikke i mørke

GARANTI:

Der ydes 2 års garanti på produktet regnet fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig mod forevisning af original købskvittering.

Garanti dækker reparation af produktet i garanti-perioden forudsat at produktet er anvendt og vedligeholdt som beskrevet i manualen. Alle erstattede dele tilfalder L-Team. Udskiftning og reparation forlænger ikke garanti-perioden. Garantien bortfalder ved modificering eller forsøg på reparation af produktet. Garantien dækker ikke fragtomkostninger og force majeure som f.eks. utilsigtet strømafbrydelse.

www.ensonordic.com

Varenr: 341600
 DB nr.: 1421404
 EAN: 5703901016280

www.ensonordic.com

Fra Roliba®

ENSONORDIC
SAFE BY INNOVATION